

**SECURITE ET USAGE APPROPRIE** Pour assurer la sécurité et la performance de ce produit, vous devez vous conformer strictement aux instructions incluses ci-inclus. Le non-respect des instructions ou l'utilisation inexacte du produit annulera votre garantie! L'utilisation de ce produit en conditions non spécifiées dans ce manuel ou contraire aux instructions fournies est strictement déconseillée et donc considérée comme NON APPROPRIÉE. Le fabricant ne sera pas tenu responsable pour tout dommage résultant de l'utilisation non appropriée du produit.


**INSTRUCTIONS DE SECURITE ET D'AVERTISSEMENT**

- Observez les règles valables et courantes de sécurité pendant la planification, l'installation et l'usage de ce produit.
- Prenez les mesures appropriées pour prévenir les opérations involontaires du produit ou les dommages.
- N'essayez pas de démonter ce produit ou les lignes d'air comprimé du système tandis qu'ils sont sous pression.
- Dépressurisez toujours le système d'air comprimé avant de travailler sur le système.

Il est important que le personnel emploie des méthodes de travail sûres et observe tous les règlements et exigences légales pour la sécurité en actionnant ce produit. Pendant la manipulation, l'opération ou l'entretien de mise en oeuvre de ce produit, le personnel doit utiliser des pratiques technologiques sûres et observer les réglementations et exigences locales de santé et de sécurité. Les utilisateurs internationaux se réfèrent aux règlements en vigueur dans le pays d'installation. La plupart des accidents qui se produisent pendant le fonctionnement et l'entretien des machines sont le résultat du manque d'observation des règles de base de sécurité ou des précautions. Un accident peut souvent être évité en identifiant une situation qui est potentiellement dangereuse. L'utilisation ou l'entretien inexact de ce produit peut être dangereux et causer des dommages ou une mort accidentelle. Le fabricant ne peut pas prévoir toutes les circonstances possibles qui peuvent représenter un risque potentiel. Les AVERTISSEMENTS dans ce manuel ne couvrent que les risques les plus fréquents. Si l'utilisateur utilise un mode opératoire, un organe ou une méthode de travail qui n'est pas spécifiquement recommandé par le fabricant, il doit s'assurer que le produit ne sera pas endommagé ou ne sera pas rendu peu sûr et qu'il n'y a aucun risque aux personnes ou à la propriété.

**REEMPLACER LES COMPOSANTS UNIQUEMENT AVEC DES COMPOSANTS ORIGINAUX**


**⚠️ AVERTISSEMENT** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment du plomb (plombé), reconnu par l'État de Californie pour provoquer le cancer et / ou des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, visitez le site [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

|                                     |                                                                                 |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Capacité du filtre maximale         | Illimité                                                                        |             |
| Capacité d'évacuation maximale      | 37.8 gallon par heure (230 psi/16 bar)<br>148 liters par heure (230 psu/16 bar) |             |
| Pression minimum/maximum de service | 0 – 16 bar                                                                      | 0 – 230 psi |
| Température du fluide               | 1 – 50 °C                                                                       | 34 – 122 °F |
| Température environnement           | 1 – 50 °C                                                                       | 34 – 122 °F |
| Type de vanne                       | 2/2, pilotage direct                                                            |             |
| Joint de vanne                      | FPM                                                                             |             |
| Raccordements d'entrée              | 1/2" (BSP ou NPT)                                                               |             |
| Raccordement de sortie              | 1/8" BSP                                                                        |             |
| Altitude d'admission                | 10 cm                                                                           | 3,9"        |
| Vanne nettoyable                    | Oui                                                                             |             |
| Matière du corps                    | Aluminium résistant à la corrosion, EP coating                                  |             |
| Classification IP                   | IP68 (NEMA6)                                                                    |             |

**VUE ÉCLATÉE**




**NMD 12**

**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**

*Avant d'installer ce produit, rassurez-vous qu'il soit conforme à votre demande et adapté pour votre application!*

- 1.1 Déballage et inspectez le produit visuellement pour détecter d'éventuels dommages liés aux transports survenus après départ de notre usine.
- 1.2 Dépressurisez le système avant que l'installation ou l'entretien soit effectué!
- 1.3 **Raccordement supérieur d'admission:** Localisez un point de vidange de condensat approprié sur votre système d'air comprimé et reliez votre purgeur comme illustré dans le cas d'un raccordement supérieur.  
- L'utilisation d'un robinet d'arrêt est recommandée.
- 1.4a **Raccordement latéral d'admission:** Le raccordement latéral d'admission doit être employé dans le cas d'un tube d'alimentation condensat horizontal. Dévisser le bouchon à l'aide d'une clé Allen de 10mm.
- 1.4b **Raccordement latéral d'admission:** Une ligne d'égalisation doit être installée de l'admission supérieure à un point plus élevé dans le système. La ligne d'égalisation et le tube d'alimentation condensat devraient être à la même pression.  
- L'utilisation d'un robinet d'arrêt est recommandée.
- 1.5 Reliez l'orifice de sortie à un séparateur d'huile/eau.  
- Nous vous conseillons d'utiliser le connecteur de tuyau fourni avec votre purgeur.  
- S'il est nécessaire d'utiliser un connecteur de tuyau de remplacement, assurez-vous qu'il est du bon fil (1/8" BSP). Ne serez pas trop!
- 1.6 Ouvrez lentement le robinet pour restaurer la pression normale du système.
- 1.7 Votre purgeur est prêt pour l'utilisation!  
Note: Nous vous conseillons de vérifier le produit **au moins une fois par an** et à remplacer les pièces réparables quand nécessaire.

**DIMENSIONS (pouces)**



**PIÈCES DE RECHANGE**

| Description        | Part No. |
|--------------------|----------|
| 1. Kit d'entretien | NMD MK12 |

**nano**

[www.nano-purification.com](http://www.nano-purification.com)

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Ces instructions sont à utiliser pour nettoyer le purgeur. Si votre purgeur nécessite un entretien, par exemple pour le remplacement des composants usés, référez-vous à nos instructions d'entretien (fournies avec le kit de service).



Dépressurisez le système avant que l'installation ou l'entretien ne soient effectués!

2.1 Isolez le purgeur de l'alimentation condensat, dépressurisez le logement de purgeur et enlevez l'écouler le système d'air.

**N'ESSAYEZ PAS D'ENLEVER LE PURGEUR DU SYSTÈME D'AIR TANDIS QUE SOUS PRESSION!**

2.2 Ouvrez le logement par le dévissage 4 boulons utilisant une clef Allen de 6mm.

2.3 Dévissez l'écrou de vanne.

2.4 Retirez le flotteur de la vanne.

- Assurez-vous de ne pas endommager l'arbre de la vanne.

2.5 Dévissez la vanne sur le boîtier à l'aide d'une clé de 17mm.

2.6 Démontez la vanne utilisant une clé de 13mm et nettoyez toutes les pièces.

2.7 Rassemblez les pièces intérieures de vanne et placez le joint de la vanne sous la vanne et revissez la vanne au boîtier du purgeur (couple maximal 7Nm).

2.8 Remplacez le flotteur.

- Assurez-vous de ne pas endommager l'arbre de la vanne.

2.9 Remplacez l'écrou de vanne (couple maximal 0,5Nm).

2.10 Remplacez la partie supérieure de logement et revissez les 4 boulons utilisant une clef Allen de 6mm (couple maximal 10Nm).

2.11 Remplacez le purgeur et rebranchez le tuyau de sortie.

2.12 Pressurisez le système lentement.

*Votre purgeur est prêt pour l'utilisation!*

